



Dampp-Chaser kostutinlaitteen käyttöohje

- Vihreä virtavalonvalo tulee palaa aina.
- Kun keltainen vesivalo vilkkuu.
 - täytä kannu punaiseen viivaan asti vedellä
 - lisää korkillinen lisäainetta
- Vedä täyttöletku esiin kosketinpöydän alta (piano), tai sivusta reunan alta (flyygeli), mitään kansia ei tarvitse irroittaa.
- Työnnä kannun nokka reilusti letkun sisään ja nosta kannua rauhallisesti.
- Punainen "Pads" -valo vilkkuu, jos haihdutinkankaat ovat päässeet kuivumaan tai ovat muuten huonossa kunnossa. Ota tällöin yhteyttä, yhteystiedot alempana.
- Kankaat on hyvä vaihtaa kerran vuodessa, jotta kostutusteho on talvella riittävä.
- Huomaa, että soitinta ei saa liikuttaa, kun kostutinlaitteen vesisäiliössä on vettä. Vesi voi läikkyä ja kosteus väärässä paikassa ei ole soittimelle hyväksi.
- Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin, myöskin haihdutuskanakaita ja lisäainetta saa kauttamme.

Lisätietoa saat vieraillemalla kotisivullamme:

www.pianomestarit.fi

Suomen Pianomestarit Oy
Kuormakuja 6
03100 Nummela

p. 09 222 3548
www.pianomestarit.fi
info@pianomestarit.fi